

Voila-reeks

11179709_11179710_11179711_11183899_11183900_11183901_11183902

**Samenvatting**

Vereenvoudig je keukenroutine met de Tupperware Voilà™ Glass Dish – jouw alles-in-één schaal om eten in te bewaren, eenvoudig van de oven naar de tafel en vervolgens naar de koelkast. Deze rechthoekige schaal is gemaakt van borosilicaatglas met een luchtdicht deksel met een klep om stoom te laten ontsnappen bij het opwarmen en een siliconen ring voor de afdichting.

Beschrijving

Alles-in-één glazen schaal voor bereiden, bakken, gratineren, serveren en bewaren: Vereenvoudig je dagelijkse leven in de keuken met deze Voila Tupperware in borosilicaatglas.

Haal altijd het deksel eraf voordat je het in de oven zet.

- Opening

Til het stoomventiel op en doe dan het deksel op met het lipje.

- Sluiting

Houd het stoomventiel open, lijk het deksel uit op de schaal, druk in het midden en sluit dan het ventiel voor een luchtdichte, lekvrije afdichting.

- Vulling

Volg de maximale vulmarkeringen: De rechtermarkering geeft het maximale vulniveau aan voor de meeste voedingsmiddelen om overloop te voorkomen en het deksel schoon te houden.

- Bevriezen

De golvende marker wordt gebruikt om vloeistoffen zoals soepen of sauzen in te vriezen, zodat het tijdens het invriezen veilig kan uitzetten.

Vriesbestendig tot -25°C.

- Koken

Voor gebruik in de oven (tot 300°C), verwijder altijd het luchtdichte plastic deksel voordat je het bakkt. De Tupperware Voila glazen container mag niet op het fornuis worden gebruikt.

Voila-reeks

11179709_11179710_11179711_11183899_11183900_11183901_11183902



- Opwarmen

Laat in de magnetron het deksel gesloten met het ventiel open zodat de stoom kan ontsnappen. Laat de container na het hanteren in een warme of koude omgeving 10 minuten op kamertemperatuur staan om te voorkomen dat hij barst.

Deze herbruikbare borosilicaatglazen schaal is geschikt voor magnetron-, oven-, vriezer-, koelkast- en vaatwasserbestendigheid. Geweldig voor maaltijdvoorbereiding, restjes of opwarmen.

- Schoonmaak

Voor dagelijkse schoonmaak is de container vaatwasserbestendig.

Voor een grondige reiniging verwijder je het stoomventiel en de siliconen pakking, en vervang je ze na het wassen erbij.

- Opslag

Bewaar de container zonder deksel om vochtophoping te beperken.

Makkelijk mee te nemen: De 360° rand maakt het veilig mogelijk om het van de oven naar de tafel of koelkast te vervoeren.

- Zorg

Vaatwasserbestendig.

Om scheuren te voorkomen, voorkom thermische schok: laat de container 10 minuten op kamertemperatuur staan wanneer hij van koud naar warm of van warm naar koud gaat.

- Materiaal

Borosilicaatglas, BPA-vrij, siliconenklep

Dimensions :

- Voila™ Rechthoekig **3 l** : W 26.64 x H 7.72 x L 36.8 Ø - cm - 3 L
- Voila™ Vierkant **1,6 l** : W 24.68 x H 7.47 x L 24.68 Ø - cm - 1,6 L
- Voila™ Rond **1,7 l** : H 7.47 x Ø 26.55 cm - 1,7 l
- Voila™ rechthoekig **400 ml** : L 16,2 x L 12,1 x H 7,1 cm
- Voila™ rechthoekig **650 ml** : L 18,5 x L 14,4 x H 7,7 cm
- Voila™ rechthoekig **1 l** : L 21,1 x L 16,8 x H 8,3 cm
- Voila™ rechthoekig **1,5 l** : L 23,6 x L 19,4 x H 8,9 cm